

WANDEL GPS

Onderdelen

- * Wandel GPS
- * Zakje voor GPS
- * Clip + musketon
- * Clip om de GPS vast te zetten aan een fietsstuur
- * 2 AA batterijen
- * 2 reserve batterijen
- * 2 kabelbinders (colsonbandjes) (dienen niet teruggebracht te worden indien gebruikt)



Schade of verlies:

Alle onderdelen (behalve de kabelbinders) dienen teruggebracht te worden, ook de lege batterijen. Gelieve te melden bij retour als er batterijen leeg zijn!

Wordt bepaald a.d.h.v. de ernst. Indien de waarborg ontoereikend is t.o.v. schade of verlies, dan kunnen extra kosten worden aangerekend aan de ontlener.

Gebruik

A. Vervangen van de batterijen:



Aan de achterzijde van de GPS:

1. Draai het hendeltje tegen de wijzers van de klok.
2. Lift het klepje omhoog.

B. Monteren van clip met musketon of clip voor fietsstuur:



1. Schuif de clip over de zilveren achterzijde zoals getoond op foto 1
2. Monteer de clip aan je stuur m.b.v. colsonbandjes (meegeleverd) Zie foto 2.